

Informations techniques

Taille	Largeur de la poitrine	Tour de poitrail	Poids
S	23 à 30 cm	38 à 51 cm	7 - 11 kg
M	30 à 38 cm	51 à 71 cm	11 - 23 kg
L	36 à 46 cm	64 à 89 cm	18 - 29 kg
XL	41 à 53 cm	66 à 91 cm	29 - 43 kg

Comment mesurer

1

Largeur de la poitrine – entourer la poitrine avec le mètre ruban jusqu'au sternum à environ 2.5 cm derrière les pattes avant.

2

Tour du poitrail – entourer avec le mètre ruban la partie la plus profonde de la cage thoracique du chien derrière les pattes avant.

